

GENERAL FEATURES//CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Application-specific software: crop sprayer, orchard sprayer and multi-row sprayer
- **Programa específico de la aplicación: pulverizador de cultivos, pulverizador de huerto y pulverizador de varias hileras**
- Tank level indication (option level sensor)
- **Indicador de nivel del depósito/tanque (sensor de nivel opcional)**
- Automatic tank profile calibration through line flowmeter. Parameters can be exported via USB
- **Calibración automática del perfil del tanque a través del caudalímetro de línea. Los parámetros se pueden exportar a través de USB**
- Automatic adjustment through flow rate or pressure reading (by flowmeter or pressure sensor)
- **Ajuste automático mediante lectura de caudal o presión (por caudalímetro o sensor de presión)**
- Automatic stop below minimum set pressure, to ensure nozzles always work within their service range.
- **Parada automática por debajo de la presión mínima establecida, para garantizar que las boquillas siempre funcionen dentro de su rango de servicio**
- Automatic shut-off of main valve below minimum work speed set by user.
- **Cierre automático de la válvula principal por debajo de la velocidad mínima de trabajo establecida por el usuario.**
- 10 job configurations can be stored (spray rate, nozzles, etc.) and recalled when necessary
- **Se pueden almacenar 10 configuraciones de trabajo (tasa de pulverización, boquillas, etc.) y recuperarlas cuando sea necesario**
- Visual and sound alarms
- **Alarmas visuales y sonoras**
- Temporary increase and decrease of liquid output
- **Aumento y disminución temporal de la producción de líquido**
- Multi-language software, various units of measurement can be set (l/ha, GPA, GPK, l/100m, etc.)
- **Programación multilingüe, se pueden configurar varias unidades de medida (l / ha, GPA, GPK, l / 100m, etc.)**
- Information displayed: Application Rate, Speed, Pressure, Flow rate, Sprayed quantity, Tank level, Area covered, Spraying duration, Distance covered
- **Información mostrada: Tasa de aplicación, Velocidad, Presión, Tasa de flujo, Cantidad pulverizada, Nivel del tanque, Área cubierta, Duración de la pulverización, Distancia recorrida**
- Built-in level indicator
- **Indicador de nivel incorporado**
- Connectors for GPS and remote main control
- **Conectores para GPS y control principal remoto**
- USB drive for data transfer and software update
- **Unidad USB para transferencia de datos y actualización de software**
- Master valve automatic shut-off if connected to Bravo400S/Delta80
- **Válvula maestra de apagado automático si está conectada a Bravo400S / Delta80**
- Automatic stop below minimum set pressure, to ensure nozzles always work within their service range.
- **Parada automática por debajo de la presión mínima establecida, para garantizar que las boquillas siempre funcionen dentro de su rango de servicio.**